



POWER GUIDE

Message
E-PICK

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MODE

G

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S-G0

S-G6

MODE

E

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S-V-S50

S-V-S51

S-V-S52

S-V-S53

S-V-S51D

S-V-S52D

S-V-S53D

S-P20

S-E4

MODE

P

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S-P40

S-V-P12

S-E12

● #15
● #20
● #25
● #30
● #35

S-V-P10

S-E9

● #15
● #20
● #25
● #30
● #35

S-P1

S-P2

S-P3

- このパワーガイドの記号と数値は、各々のチップにおける使用最大パワーモードとパワー数値を示しています。
チップは必ずその指定されたパワー以下でご使用ください。

TIP No.

S-G6

使用最大パワー

設定モード

G 0-6

G:ゼネラル
E:エンド
P:ペリオ

断面形状

チップ先端より
1mmの形状
(原寸の約5倍)

* 指定されたパワー以下
で使用した場合でも、
使い方によっては破折
することがあります。

