# Argoncaster-i

# アルゴンキャスター」かんたんガイド

このかんたんガイドは、取扱説明書から基本的な手順を抜粋して記載しています。 詳しくは製品に同梱の取扱説明書をお読みください。 また、ご使用の際は、取扱説明書「1 安全にお使いいただくために」の警告と注意を必ずお守りください。



自動鋳造

### 鋳造前の準備

#### ●アルゴンガスボンベの元栓を開く

「圧力調整ノブ」が緩んでいることを確認し、ボンベの元栓 を開いてください。反時計回りに1回転以上回します。

#### **のアルゴンガスを調整する**

「圧力調整ノブ」を時計方向にゆっくり回し、使用ガス 圧力計の値が「0.4MPa」になるように設定します。



## 起動方法

### ●電源を入れる

本器の電源スイッチをONにしてください。真空ポンプが 運転を開始します。



#### **②操作パネルで鋳造条件を選択する**

タッチパネルに「アルゴンキャスター i」のロゴが表示され たあと、鋳造モード選択画面が表示されます。



選択した鋳造モードでの鋳造条件については、 右の各表を参照してください。

## 鋳造条件について

#### 【設定内容】

設定項目	内容					
鋳造モード	手動鋳造モード(予備融解 有/無)、自動鋳造モードから選択					
金属モード(自動鋳造のみ)	金属モード(自動鋳造のみ) 「A:鏡面系」、「B:酸化膜系」から選択					
係留時間(自動鋳造のみ)	「2.0秒」~「9.5秒」まで0.5秒刻みで設定					
加圧時間	「25秒」、「45秒」、「120秒」、「180秒」から選択					
吸引	「有」、「無」のどちらかに設定					
高周波出力(手動鋳造のみ)	「OFF」、「50%」~「100%」まで10%単位で設定					

手動鋳造モード:鋳込タイミングを目視で確認して鋳造を行うモードです。

自動鋳造モード:登録されている鋳造プログラムを呼び出して鋳造を行うモードです。

#### 【金属の種類による鋳造推奨設定値】

金属の種類	加圧時間	吸引	高周波出力	鋳造モ
高融点合金	25秒	有	100%	非貴金属系合
貴金属合金	45秒	有	80%	貴金属系合金
銀合金	120秒	無	60%	非貴金属系合金(上

# 【鋳造モード別金属融解量】 鋳造モード 手動鋳造

 
 非貴金属系合金(比重 8)
 5~60g
 10~60g

 貴金属系合金(比重 16)
 10~120g
 20~120g

 非貴金属系合金(比重 8)で30g以下、または貴金属系合金(比重 16)で60g以下の金属を融解される 場合は、少量用ルツボの使用をお勧めします。
 場合は、少量用ルツボの使用をお勧めします。

#### 【プリセットプログラム<自動鋳造モード時のみ>】

プログラムNo.	適用金属		設定内容			
	金属名または種類	融解量[9]	金属モード	係留時間[秒]	加圧時間[秒]	吸引
0	コバルタン	10~30	A	4.5	25	有
1	コバルタン	30~60	A	5.5	25	有
2	デントニッケル	10~30	В	3.5	25	有
3	デントニッケル	30~60	В	4.5	25	有
	金銀パラジウム合金		_			
4	金合金 陶材焼付田舎全尾合全	10~40	A	3.0	45	有
	陶材焼付用貴金属合金					



# アルゴンキャスターは操作フロー



Argoncaster-i