

## オプション

部 位	フック	ティップ	トルク	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット		
					左	右	左	右	
U1	上顎中切歯 (ハイトルク)	無し	5°	22°	0°	091-820	081-820	092-820	082-820
U1	上顎中切歯 (スーパートルク)	無し	5°	17°	0°	091-840	081-840	092-840	082-840
U2	上顎側切歯 (ハイトルク)	無し	8°	14°	0°	101-820	071-820	102-820	072-820
U2	上顎側切歯 (スーパートルク)	無し	9°	10°	0°	101-840	071-840	102-840	072-840
U3	上顎犬歯 (ハイトルク)	付き	10°	7°	0°	111-831	061-831	112-831	062-831
U3	上顎犬歯 (ハイトルク)	無し	10°	7°	0°	111-830	061-830	112-830	062-830
U3	上顎犬歯 (スーパートルク)	付き	9°	3°	4°	111-851	061-851	112-851	062-851
U3	上顎犬歯 (ティップ9°)	付き	9°	-2°	4°	111-895	061-895	112-895	062-895
U3	上顎犬歯 (ティップ9°)	無し	9°	-2°	4°	111-894	061-894	112-894	062-894