

ロス セットアップ

部 位		フック	ティップ	トルク	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U1	上顎中切歯	無し	5°	12°	0°	091-863	081-863	092-863	082-863
U2	上顎側切歯	無し	9°	8°	0°	101-861	071-861	102-861	072-861
U3	上顎犬歯	付き	13°	-2°	4°	111-859	061-859	112-859	062-859
U3	上顎犬歯	無し	13°	-2°	4°	111-819	061-819	112-819	062-819
U4&5	上顎小白歯	付き	0°	-7°	2°	131-859	041-859	132-859	042-859
U4&5	上顎小白歯	無し	0°	-7°	2°	131-819	041-819	132-819	042-819
L1&2	下顎切歯	無し	0°	-1°	0°	241-801	251-801	242-801	252-801
L3	下顎犬歯	付き	7°	-11°	2°	221-859	271-859	222-859	272-859
L3	下顎犬歯	無し	7°	-11°	2°	221-819	271-819	222-819	272-819
L4	下顎第1小白歯	付き	-1°	-17°	4°	211-859	281-859	212-859	282-859
L4	下顎第1小白歯	無し	-1°	-17°	4°	211-819	281-819	212-819	282-819
L5	下顎第2小白歯	付き	-1°	-22°	4°	201-859	291-859	202-859	292-859
L5	下顎第2小白歯	無し	-1°	-22°	4°	201-819	291-819	202-819	292-819