松風シュアファイル　インストールマニュアル ［Windows］V4.x

本マニュアルでは、アイスペシャル C-Ⅱ～C-Ⅵ専用画像振り分けソフト「松風シュアファイル」 および 「他社ソフトウェア連携版 松風シュアファイル」 の以下の項目について説明します。

- インストール
- 起動
- アンインストール（削除）

※　お使いの OS のバージョンや設定により、画面表示や操作手順が一部異なる場合があります。

■注意事項

他の種類の SureFile から入れ替える場合は、必ず先に現在の SureFile をアンインストールしてから、目的の SureFile をインストールしてください。

※P.4「アンインストール（削除）」を参照。

■ インストール

ここでは SureFile をインストールする手順について説明します。


1. **セットアップファイルのダウンロード**
   松風シュアファイルのダウンロードページを開きます。
   表示される案内に従い、セットアップファイル（ZIP 形式）をダウンロードしてください。



2. **圧縮ファイルの解凍**
   ダウンロードしたセットアップファイルは ZIP 形式で圧縮されています。
   Windows 標準の機能、または市販／フリーの解凍ツールを使用して、ZIP ファイルを解凍してください。


3. イントールプログラムの実行

解凍したフォルダ内の 「SureFileSetup」 をダブルクリックして、インストールを開始します。




4. セットアップ画面に従ったインストール

表示されるセットアップ画面の指示に従い、インストールを完了させます。



参考

お使いの OS によっては、セットアップ途中に下図のようなセキュリティ警告が表示される場合があります。その際は、［詳細情報］ をクリックし、続いて［実行］ をクリックしてインストールを続行してください。




■ 起動

ここでは Sure File を起動する手順について説明します。

1. SureFile の起動

インストール完了後、次のいずれかの方法で SureFile を起動できます。

- デスクトップの SureFile アイコンをダブルクリック
- スタートメニューから「すべてのプログラム」→「SHOFU」→「SureFile」 を選択



2. タスクトレイアイコンの確認

起動後、画面右下のタスクトレイに SureFile のアイコンが表示されていることを確認します。


※インジケーター内に表示される場合もあります。



初回起動時のオプションについて

インストール直後の初回起動時に、下記画面が表示されます。

他の種類の SureFile からの入れ替えの場合は、必ず「設定を削除して起動」を選択してください。



参考


- 次回以降は Windows 起動時に自動的に SureFile が起動するように設定されています。
- 「設定」画面から、自動起動しないように変更することも可能です。

■ アンインストール（削除）

ここでは SureFile をアンインストール（削除）する手順を説明します。

1. SureFile の終了

① タスクトレイに表示されている SureFile アイコンをクリックします。
② 表示されるメニューから SureFile を終了し、完全に終了させてください。



2. コントロールパネルからのアンインストール

① コントロールパネルを開きます。
② 「プログラムのアンインストール」メニューを選択します。
③ 表示された一覧から「SureFile」を選択し、画面の指示に従ってアンインストールを行います。

●Windows 11 の場合

Windows 11 では、次の手順でアンインストールを行います。


1. アプリ一覧の表示

① Windows のスタートボタンを右クリックします。
② ［インストールされているアプリ］ または ［アプリと機能］ を選択します。



2. SureFile の選択

① 一覧から 「SureFile」 を探します。
② SureFile の「…」ボタン（縦の 3 点）」をクリックし、「アンインストール」 を選択します。



3. アンインストールの確認

① 「このアプリとその関連情報がアンインストールされます。」と表示されたら、「アンインストール」ボタン をクリックし、指示に従って削除を完了します。

