



鑄造用リングライナー

松風フィットングライナー バイオ

安心の〈生体溶解性繊維〉使用

松風フィットングライナー バイオ

FITTING LINER BIO

体内で溶解する生体溶解性繊維を用いた
人にやさしいリングライナーです。*
高いクッション性と非吸水性により、
適合性にすぐれた鑄造体の製作をサポートします。

※体内に吸収した場合でも、速やかに溶解し
生理作用で体外へ排出されます。



メジャーがついてカットしやすい
パッケージデザインです。

SHOFU INC.

◆ すぐれたクッション性（緩衝力）と非吸水性

すぐれたクッション性（緩衝力）と非吸水性により埋没材の均一な硬化膨張を促し、変形が少なく適合性にすぐれた鑄造体の製作をサポートします。

◆ やわらかく、リング曲面にしっかりフィット

柔軟性にすぐれた材質のため内張り時に折れ曲がることもなく、リング曲面にしっかりフィットします。

※乾式タイプですがリングへの密着性を高めるために、ごく少量の水をつけても性能上問題ありません。



クイックヒート緩和能力

緩衝力が高く急速加熱による急激な膨張にも対応でき埋没材のひび割れ、埋没材上面の亀裂などを防ぎます。

急速加熱でお使いの際は、緩衝力の高い厚さ 1.0 mmがおすすめです。

◆ 焼きつきにくく、掘り出しも容易

耐熱性にすぐれた材質を使用しているため、埋没材焼却時にリングへ焼きつきにくく、鑄造後にリングから埋没材・鑄造体を容易に取り出すことができます。

◆ 豊富なラインナップ 厚さ、幅、長さの異なる全8種類をラインナップしています。

種類・サイズ

鑄造用リングライナー
松風フィッティングライナー バイオ



No.	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	
1	0.5	30	10	
2	0.5	48	10	
3	1.0	30	10	
4	1.0	48	10	
5	0.5	30	30	
6	0.5	48	30	
7	1.0	30	30	
8	1.0	48	30	

取扱い店