



DWX-53DC専用集塵機

サイレント パワーCAM EC

S-WAVE

# サイレント パワーCAM EC

パワフルなのに静音設計、長寿命モーターで技工環境を強力サポート。

稼働時間  
5,000時間以上の  
長寿命モーター

パワフルで長寿命の  
ブラシレスECモーターを採用。  
モーター稼働時間  
5,000時間以上を  
実現しました。



優れたメンテナンス性

モーターの交換が簡単にできる、メンテナンス性に配慮した設計です。



インターフェースケーブルを  
接続することにより、  
CAMユニットとの連動が可能。

自動でファインフィルターが振動し、  
粉塵が集塵トレーに振るい  
落とされます。



約7リットルの  
大容量集塵トレー

集塵トレーは大容量の  
約7リットル。  
ダストバッグ方式で  
ゴミの処理も簡単です。

## 包装・価格

サイレント パワーCAM EC

[ オプション ]

インターフェースケーブル type k

モーター

ファインフィルター

ダストバッグ(25枚入り)

## 主な仕様

サイズ	W270×D540×H535mm
重量	約18kg
電源・電圧	AC100V、50/60Hz
消費電力	1,250W
最大体積流量	3,984L/min
集塵トレー容量	約7.0L
騒音レベル	最大54.3dB
モーター稼働時間	5,000時間以上
包装	本体1台、集塵用ホース(2m) 1本

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) [www.shofu.co.jp](http://www.shofu.co.jp)

● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

202304K1-01