



デンタル用切削加工機 DWXシリーズ用集塵機

DentalPRO Universal

■ Roland DWXシリーズに適した専用設計

DentalPRO Universalは、Roland DWXシリーズの運用のために開発された集塵機です。

2段階構造の高効率フィルターシステムにより、加工中に発生する切粉、粉塵を効果的に除去し、作業環境をクリーンに保ちます。

また、コンパクトで省スペース設計により簡便な設置が可能です。

■ 特長

- ・ デジタルスピード制御による効果的なパフォーマンスとフィルターの長寿命化
- ・ 高能率大容量フィルター
(HEPA フィルターは $0.3\mu\text{m}$ の粉塵を 99.997%回収します)
- ・ 低騒音運転
- ・ 加工機連動運転
- ・ 簡単操作
- ・ 簡単で手早いフィルター交換
- ・ 加工機と連動運転用の配線を同梱
- ・ ブラシレスモーターによる約 30,000 時間の長寿命



■ 仕様

寸法：456×544×600 (WxDxH mm)

重量：40Kg

吸込口径：36mm メス

電圧量：100-230V

周波数：50/60Hz

全負荷電流：12.5A

電力量：1100w

風量：4.8m³/min

負圧：9.6 kPa

■ 消耗品

- ・ 交換用フィルターバッグ
- ・ 交換用HEPAフィルター



本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社：〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>